

Anleitung zum Einbau von Carbonschaltwippen im Audi A3 8Y, A4/A5 B9 ab 2018

Hinweis: Der Ein- und Ausbau des Airbags darf nur von qualifiziertem Personal durchgeführt werden. Dementsprechend wird der Ein- und Ausbau des Airbags hier nicht weiter beschrieben.

1. Bauen Sie den Airbag gemäß Herstellervorgaben aus
2. Stecken Sie das Kabel der Schaltwippe (L+R) aus
3. Lösen Sie die Schraube die die Schaltwippe am Lenkrad fixiert
4. Drücken Sie die Schaltwippe nach hinten (in Richtung Tacho) heraus. An dem Bauteil befindet sich zur Lenkradmitte zeigend ein Haken sodass die Schaltwippe nach hinten und dann vom Lenkrad weg (Richtung Türe) gedrückt werden kann.
5. Nachdem die Schaltwippen aus dem Fahrzeug ausgebaut wurden müssen Sie den Sicherungssplint aus dem Halter drücken. Der Stift lässt sich nur in eine Richtung drücken (wie auf dem Bild gezeigt in Richtung „oben“). Nutzen Sie für den Anfang einen kleinen Schraubendreher, sobald Sie den Stift 1-2 cm bewegt haben können Sie ihn auf der anderen Seite mit einer Spitzzange herausziehen.



6. Sie haben nun das Unter- von dem Oberteil getrennt. Die alte Schaltwippe wird nun 1:1 gegen die neue Carbonschaltwippe ausgetauscht.
7. Setzen Sie das originale Unterteil an der neuen Schaltwippe ein und drücken Sie den Stift in umgekehrter Reihenfolge (von oben nach unten) wieder ein. Das Ansetzen ist von Hand möglich, sobald der Stift die erste Öse durchdrungen hat können Sie mit der Spitzzange (seitlich) drücken. Achten Sie unbedingt darauf nicht abzurutschen um Kratzer zu vermeiden. Optional können Sie die Schaltwippe mit einem Mikrofasertuch abdecken.
8. Prüfen Sie die Funktion durch Klicken, anschließend können die neuen Schaltwippen in umgekehrter Reihenfolge wieder eingebaut werden.