

Installation Audi R8 42 Einstiegsleisten

Installation Audi R8 42 Door Sills

- 1) Lösen Sie die alte Einstiegsleiste durch ziehen nach oben heraus.
Remove your old Trim by pulling it out towards the top.



- 2) Führen Sie die neue Leiste ein, sehen Sie beim einsetzen seitlich dass mindestens ein Pin an der richtigen Stelle sitzt, alle folgenden fallen dann von selber in Position. Drücken Sie die Leiste einseitig etwas ein und ziehen Sie nach und nach die Dichtung über die neue Carbonleiste. Drücken Sie abschließend von oben fest auf die Leiste.

Guide in the new carbon piece, look in from the side to align one pin with the corresponding hole on the metal frame. Gently push it in slightly and start pulling out the seal over the carbon trim. Once the seal is in position push the door sill down into position.









